

Monteringsanvisning VARSAM

Aluminiumlisterna ska monteras så nära dörrspalten som möjligt, men se till att profilen inte kommer i vägen för dörrens stängning. Markera på en stängd dörr.

Skjut in gummiskivan i skenorna så att en listskena blir dold och en synlig som på teckningen ovan. (röda pilar)

Fäst först den dolda. Mätta in nedtill och knip till listen nedtill så att gummiskivan inte kan glida ner. Använd tång eller liknande verktyg.

Välj placering och gör stömlinjer. Skyddet bör börja längst ner, men tillse att gummit kan röra sig fritt över tröskeln. Borra genom listerna, försänk och fäst med de medlevererade eller med skruvar bättre anpassade till underlaget.

