

Instruktioner för Skötbord Vaggö



Innehållsförteckning:

Förutsedd användning
Teknisk beskrivning
Säkerhetsanvisningar
Monteringsanvisning
Skötselråd

Jeltec AB
Idögatan 35
582 78 Linköping

Tel: 013-14 83 00
E-post: info@jeltec.se
Hemsida: www.jeltec.se

Utgåva 01–2025
Instruktionsbok i original

Förutsedd användning

Det är förbjudet för andra än små barn att befinna sig på skötbordet.

Jeltecs skötbord är konstruerade för inomhusbruk, hemmiljö, offentliga toaletter etc. Lika fullt kan en olycka aldrig helt uteslutas om hanteringen sker felaktigt.

Skötbordet med dess tilläggsutrustning är ingen lekplats – ha alltid uppsikt över barnen!

Skötborden är helt igenom tillverkade för minsta möjliga negativa inverkan på miljön, både under tillverkningsprocessen och som färdig produkt, samt inte minst för att möjliggöra en korrekt återvinning.

Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga medgivande.

OBS!

Det är viktigt att samtliga personer som ska använda skötbordet läser igenom och följer instruktionerna i bruksanvisningen.

Lämna därför dessa dokument till personalen efter installationen!

Dessa instruktioner ska åtfölja skötbordet om det flyttas till annan plats.

Teknisk Beskrivning Skötbord Vaggö

Följande modeller omfattas av denna instruktion



Modell:	Vaggö
Bredd, skötbordsskiva:	61 cm
Djup, skötbordsskiva utfälld:	80 cm
Djup, skötbordsskiva uppfälld:	16 cm
Nedfällning av skiva:	Odämpad, magnetfäste håller skivan
Maxlast:	11kg
Egenvikt	15 kg

Kompletterande uppgifter

– Skötborden är avsedda att monteras på vägg eller stativ i t.ex. ett skötrum.

Skötmadrass i flamsäker polyeter.

Rekommenderad maxbelastning är 11kg.

Säkerhetsinstruktioner

Skötbordet är konstruerat för att förebygga och undvika skador och olyckor. Det är ändå mycket viktigt att användaren är väl instruerad i sättet att installera och handha skötbordet.

• Det är viktigt att barn på skötbordet eller i dess närhet alltid hålls under strikt uppsikt. Lämna aldrig ett barn oövervakat på skötbordet. Skötbordet är ingen lekplats!

- Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom inte uppstår.
- Skötbordet får endast handhas av personer som läst och förstått dessa instruktioner och har behörighet att använda det.
- Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer till skada.
- Skötbordet och arbetsområdet måste vara i fullgott skick. Skötbordet får ej användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift- och funktionssäkerheten, ej heller om skötbordet har reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och godkännande.
- Förändringar av skötbordet som påverkar drift- eller funktionssäkerhet är inte tillåtna. Diskutera planerade förändringar med Jeltec för att få en bedömning av lämpligheten och vilka konsekvenser som uppstår. Vi tar endast ansvar för sådana förändringar som gjorts med vårt skriftliga medgivande.
- Skyltar och märkningar får ej avlägsnas eller göras oläsliga.
- Överbelasta inte skötbordet. Se Tekniska data. Lasten förutses vara jämnt utbredd och fördelad på skötbordetsyta.
- Skötbordet ska årligen genomgå egenkontroll i syfte att förebygga olycksfall.
- Boverkets, Arbetsmiljöverkets och andra myndigheters föreskrifter ska efterlevas.

Monterings & Installationsanvisning

För att få störst glädje av skötbordet och för att göra installation och handhavande så enkelt som möjligt, läs noga igenom följande instruktioner och tips innan Ni påbörjar arbetet.

Skötbordet ska skruvas i en bärande väggkonstruktion och på sådant sätt att fullständig säkerhet uppnås, så att skötbordet aldrig riskerar att lossna från skruvförbandet och orsaka skada. Om det finns väggar eller utrustning i närheten av skötbordet kontrollera att skåpsidor eller väggar inte kan orsaka skador. Rekommenderat fritt utrymme vid sidorna är ca 10 cm.

Att beakta innan montering

Installatören ansvarar för att tillräckliga metoder och dimensioner används för fastsättning i vägg. Väggens egenskaper, t.ex. porositet, och fästelementens egenskaper avgör vad som är erforderligt. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

Arbetsföljd:

Lämplig arbetshöjd (horisontell skötbordsyta) för stående kvinnor är ca 90 cm, och för män ca 95 cm. Ett mer personligt mått är att man anpassar höjden till armbågshöjd minus 10 cm.

- Mät ut var skötbordet ska sitta såväl höjdmässigt som breddmässigt.
- Borra för pluggarna (om de ska användas) och skruva dit skruvarna, men inte helt in.
- Häng upp skåpet på de 4 skruvarna.
- Lägg skötbordsmadrassen på skivan.
- Bordet är nu klart för att användas!

Provbelasta med ca 20-25kg för att se att infästningarna håller.

Skötselråd

Skötbordet rengörs med ljummet vatten och ett icke repande rengöringsmedel, innehållande tvål eller liknande. Använd Wettextrasa eller liknande. Efter rengöring ska ytor torkas torra för att undvika kalkavlagringar.

Repande rengöringsmedel eller repande verktyg, t.ex. stålull, får inte användas.

Skötbordsmadrassen kan rengöras med tvållösning eller rekommenderad typ av desinfektionssprit.

Undvik att desinfektionsspriten under längre tid kommer i kontakt med skötbordsskivan och madrassen.

Anvisningar för återanvändning



Vid återanvändning av skötbordet ska det rengöras, besiktigas och funktionskontrolleras innan det placeras på den nya platsen.

Produkten är tillverkad av återvinningsbart material eller av material som kan återanvändas. Specialinriktade företag tar hand om utslitna delar, monterar ned dem och tar tillvara de material som kan återanvändas.